



HASZNÁLATI UTASÍTÁS A LED FÉNY TERMÉKEIHEZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.

- A LED-ek használata előtt olvassa át a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokat. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Őrizze meg a használati utasítást és a vásárlást igazoló számlát. A termék továbbadása esetén adja tovább a használati utasítást is.

2. A TERMÉKEK ÉS CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

A csomagolást óvatosan, körültekintően bontsa ki. Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy bármilyen más hegyes tárgyval nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

A csomag kinyitásának folyamat:

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy van-e bármilyen sérülés a terméken. Amennyiben igen, ne helyezze üzembe a terméket, hanem forduljon az eladóhoz.

3. BIZTONSÁG

A terméket használja rendeltetésszerűen.

- A termék kizárólag dekoratív világítási célokra szolgál. Kizárólag magánhasználatra készült. Ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmazható.
- Kizárólag a használati utasításban meghatározottak szerint használja a terméket. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül. Anyagi kárt és személyi sérülést is okozhat. A termék nem gyerekjáték.

Biztonsági utasítások

Áramütés- és túlmelegedés veszélye

- A termék szakszerűtlen használata áramütést, illetve tüzesetet okozhat. A terméket csak biztonságos, jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy probléma esetén gyorsan le tudja választani a terméket az elektromos hálózatról.
- Ne működtesse a terméket csomagolásban vagy összetekert állapotban. Ügyeljen a hálózati kábel vezetésére, hogy senki ne essen el benne.
- Soha ne díszítse, érintse, mozgassa a terméket hálózatra kapcsolt állapotban. A díszítés és a mozgatás során a termék ne legyen bedugva az aljzatba.
- Ne csatlakoztassa elektromosan a terméket más lámpasorhoz. A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ügyeljen, hogy a szigetelés ne sérüljön meg. A hálózati aljzatba való minden csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a kábel vagy a tápegység nem sérült-e.
- Ne működtesse a terméket, ha sérülést lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a csatlakozó meghibásodott.
- Ha a termék hálózati kábele megsérült, a veszély megelőzés érdekében ki kell cseréltetni a terméket.

Fulladásveszély!

- A termék legkisebb alkatrészeit a gyerekek leszerelhetik és szájukba vehetik, amiktől megfulladhatnak. Az apró alkatrészeket tartsa távol gyermekektől.

Meghibásodás veszélye!

- A szakszerűtlen használat kárt tehet a termékben.
- Ne törje meg a terméket.

- Ne akassza a terméket éles vagy gyúlékony tárgyak közelébe.
- Ha a terméket épületen belül csatlakoztatja a hálózathoz, de az épületen kívül használja, akkor a vezetéket az ablakon vagy az ajtón való átvezetéséhez gumitömítést kell használni, hogy az éles tárgyak ne sérthessék meg a terméket.

4. ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Tegye a terméket a kiválasztott helyre.
2. Csatlakoztassa a termék tápegységét egy áramforráshoz. Amennyiben elemes, úgy tegyen bele működő elemet.

A termék tápegységének áramforrásba való csatlakoztatása után a termék azonnal világít.

5. TISZTÍTÁS

Áramütés veszélye!

A rendeltetésellenes használat vagy kezelés elektromos áramütéshez vezethet. Minden tisztítás előtt válassza le a tápegységet az elektromos hálózatról.

Hibás kezelés okozta veszély

- A termék szakszerűtlen használata sérüléshez vagy rövidzárlathoz vezethet.
- Soha ne merítse vízbe a terméket és tápegységét.
- A terméket semmi esetre se tegye mosogatógépbe, hiszen ebben az esetben a termék biztosan tönkremegy.
- Tisztítsa meg rendszeres időközönként a terméket egy száraz kendővel vagy tollseprővel (Más tisztítószerrel ne használjon).

6. TÁROLÁS

A terméket száraz helyen tárolja és óvja a nedvességtől.

7. HIBÁS LED-EK

Meghibásodás veszélye!

- A termék LED-jei nem cserélhetőek. Soha ne próbálja meg a hibás LED-eket kicserélni. Amennyiben megpróbálja, véglegesen károsíthatja a terméket.
- Egy-két darab LED kiesése esetén a fényfűzőr biztonságosan tovább használható.

8. LESELEJTEZÉS

A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés.

Az üzemen kívül helyezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba.

Ha a termék használhatatlanná válik, a törvény előírásai értelmében minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása és így elkerülhetőek a környezetkárosító hatások.